

# MSK Motors

Operation in Potentially Explosive Areas  
ATEX Directive 2014/34/EU

**Instructions**  
**R911323850**

Edition 04



**Title** MSK Motors  
Operation in Potentially Explosive Areas  
ATEX Directive 2014/34/EU

**Type of Documentation** Instructions

**Document Typecode** DOK-MOTOR\*-MSK\*EXGIK3-IT04-EN-P

**Internal File Reference** RS-0996709274411a6f0a6846a0009e461f-4-en-US-7

**Record of Revision**

Edition	Release Date	Notes
120-1500-B342-01/EN	02/2008	First edition
120-1500-B342-02/EN	11/2010	Revision
120-1500-B342-03/DE	05/2012	Revision
R911323850 AD	04/2016	ATEX Directive 2014/34/EU

**Copyright** © Bosch Rexroth AG 2016  
This document, as well as the data, specifications and other information set forth in it, are the exclusive property of Bosch Rexroth AG. It may not be reproduced or given to third parties without its consent.

**Validity** The specified data is for product description purposes only and may not be deemed to be guaranteed unless expressly confirmed in the contract. All rights are reserved with respect to the content of this documentation and the availability of the product.

**Published by** Bosch Rexroth AG  
Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 2 ■ 97816 Lohr a. Main, Germany  
Phone +49 93 18 0 ■ Fax +49 93 52 18 8400  
<http://www.boschrexroth.com/electrics>  
Dept. DC-IA/EDM3 (jw/mb)

**Note** This document has been printed on chlorine-free bleached paper.

D Deutsch	USA English	F Français
<p><b>▲WARNING</b> Lebensgefahr bei Nichtbeachtung der nachstehenden Sicherheitshinweise!</p> <p>Nehmen Sie die Produkte erst dann in Betrieb, nachdem Sie die mit dem Produkt gelieferten Unterlagen und Sicherheitshinweise vollständig durchgelesen, verstanden und beachtet haben.</p> <p>Sollten Ihnen keine Unterlagen in Ihrer Landessprache vorliegen, wenden Sie sich an Ihren zuständigen Rexroth-Vertriebspartner.</p> <p>Nur qualifiziertes Personal darf an Antriebskomponenten arbeiten.</p> <p>Nähere Erläuterungen zu den Sicherheitshinweisen entnehmen Sie Kapitel 1 dieser Dokumentation.</p>	<p><b>▲WARNING</b> Danger to life in case of non-compliance with the below-mentioned safety instructions!</p> <p>Do not attempt to install or put these products into operation until you have completely read, understood and observed the documents supplied with the product.</p> <p>If no documents in your language were supplied, please consult your Rexroth sales partner.</p> <p>Only qualified persons may work with drive components.</p> <p>For detailed explanations on the safety instructions, see chapter 1 of this documentation.</p>	<p><b>▲AVERTISSEMENT</b> Danger de mort en cas de non-respect des consignes de sécurité figurant ci-après !</p> <p>Ne mettez les produits en service qu'après avoir lu complètement et après avoir compris et respecté les documents et les consignes de sécurité fournis avec le produit.</p> <p>Si vous ne disposez pas de la documentation dans votre langue, merci de consulter votre partenaire Rexroth.</p> <p>Seul un personnel qualifié est autorisé à travailler sur les composants d'entraînement.</p> <p>Vous trouverez des explications plus détaillées relatives aux consignes de sécurité au chapitre 1 de la présente documentation.</p>
<p><b>▲WARNING</b> Hohe elektrische Spannung! Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!</p> <p>Betreiben Sie Antriebskomponenten nur mit fest installiertem Schutzleiter.</p> <p>Schalten Sie vor Zugriff auf Antriebskomponenten die Spannungsversorgung aus.</p> <p>Beachten Sie die Entladezeiten von Kondensatoren.</p>	<p><b>▲WARNING</b> High electrical voltage! Danger to life by electric shock!</p> <p>Only operate drive components with a permanently installed equipment grounding conductor.</p> <p>Disconnect the power supply before accessing drive components.</p> <p>Observe the discharge times of the capacitors.</p>	<p><b>▲AVERTISSEMENT</b> Tensions électriques élevées ! Danger de mort par électrocution !</p> <p>N'exploitez les composants d'entraînement que si un conducteur de protection est installé de manière permanente.</p> <p>Avant d'intervenir sur les composants d'entraînement, coupez toujours la tension d'alimentation.</p> <p>Tenez compte des délais de décharge de condensateurs.</p>
<p><b>▲WARNING</b> Gefahrbringende Bewegungen! Lebensgefahr!</p> <p>Halten Sie sich nicht im Bewegungsbereich von Maschinen und Maschinenteilen auf.</p> <p>Verhindern Sie den unbeabsichtigten Zutritt für Personen.</p> <p>Bringen Sie vor dem Zugriff oder Zutritt in den Gefahrenbereich die Antriebe sicher zum Stillstand.</p>	<p><b>▲WARNING</b> Dangerous movements! Danger to life!</p> <p>Keep free and clear of the ranges of motion of machines and moving machine parts.</p> <p>Prevent personnel from accidentally entering the range of motion of machines.</p> <p>Make sure that the drives are brought to safe standstill before accessing or entering the danger zone.</p>	<p><b>▲AVERTISSEMENT</b> Mouvements entraînant une situation dangereuse ! Danger de mort !</p> <p>Ne séjournez pas dans la zone de mouvement de machines et de composants de machines.</p> <p>Évitez tout accès accidentel de personnes.</p> <p>Avant toute intervention ou tout accès dans la zone de danger, assurez-vous de l'arrêt préalable de tous les entraînements.</p>
<p><b>▲WARNING</b> Elektromagnetische / magnetische Felder! Gesundheitsgefahr für Personen mit Herzschrittmachern, metallischen Implantaten oder Hörgeräten!</p> <p>Zutritt zu Bereichen, in denen Antriebskomponenten montiert und betrieben werden, ist für oben genannten Personen untersagt bzw. nur nach Rücksprache mit einem Arzt erlaubt.</p>	<p><b>▲WARNING</b> Electromagnetic / magnetic fields! Health hazard for persons with heart pacemakers, metal implants or hearing aids!</p> <p>The above-mentioned persons are not allowed to enter areas in which drive components are mounted and operated, or rather are only allowed to do this after they consulted a doctor.</p>	<p><b>▲AVERTISSEMENT</b> Champs électromagnétiques / magnétiques ! Risque pour la santé des porteurs de stimulateurs cardiaques, d'implants métalliques et d'appareils auditifs !</p> <p>L'accès aux zones où sont montés et exploités les composants d'entraînement est interdit aux personnes susmentionnées ou bien ne leur est autorisé qu'après consultation d'un médecin.</p>
<p><b>▲VORSICHT</b> Heiße Oberflächen (&gt; 60 °C)! Verbrennungsgefahr!</p> <p>Vermeiden Sie das Berühren von metallischen Oberflächen (z. B. Kühlkörpern). Abkühlzeit der Antriebskomponenten einhalten (mind. 15 Minuten).</p>	<p><b>▲CAUTION</b> Hot surfaces (&gt; 60 °C [140 °F])! Risk of burns!</p> <p>Do not touch metallic surfaces (e.g. heat sinks). Comply with the time required for the drive components to cool down (at least 15 minutes).</p>	<p><b>▲ATTENTION</b> Surfaces chaudes (&gt; 60 °C)! Risque de brûlure !</p> <p>Évitez de toucher des surfaces métalliques (p. ex. dissipateurs thermiques). Respectez le délai de refroidissement des composants d'entraînement (au moins 15 minutes).</p>

D Deutsch	USA English	F Français
<p><b>⚠ VORSICHT</b> Unsachgemäße Handhabung bei Transport und Montage! Verletzungsgefahr!</p> <p>Verwenden Sie geeignete Montage- und Transporteinrichtungen.</p> <p>Benutzen Sie geeignetes Werkzeug und persönliche Schutzausrüstung.</p>	<p><b>⚠ CAUTION</b> Improper handling during transport and mounting! Risk of injury!</p> <p>Use suitable equipment for mounting and transport.</p> <p>Use suitable tools and personal protective equipment.</p>	<p><b>⚠ ATTENTION</b> Manipulation incorrecte lors du transport et du montage ! Risque de blessure !</p> <p>Utilisez des dispositifs de montage et de transport adéquats.</p> <p>Utilisez des outils appropriés et votre équipement de protection personnel.</p>
<p><b>⚠ VORSICHT</b> Unsachgemäße Handhabung von Batterien! Verletzungsgefahr!</p> <p>Versuchen Sie nicht, leere Batterien zu reaktivieren oder aufzuladen (Explosions- und Verätzungsgefahr).</p> <p>Zerlegen oder beschädigen Sie keine Batterien. Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer.</p>	<p><b>⚠ CAUTION</b> Improper handling of batteries! Risk of injury!</p> <p>Do not attempt to reactivate or recharge low batteries (risk of explosion and chemical burns).</p> <p>Do not dismantle or damage batteries. Do not throw batteries into open flames.</p>	<p><b>⚠ ATTENTION</b> Manipulation incorrecte de piles! Risque de blessure!</p> <p>N'essayez pas de réactiver des piles vides ou de les charger (risque d'explosion et de brûlure par acide).</p> <p>Ne désassemblez et n'endommagez pas les piles. Ne jetez pas des piles dans le feu.</p>

E Español	P Português	I Italiano
<p><b>⚠ ADVERTENCIA</b> ¡Peligro de muerte en caso de no observar las siguientes indicaciones de seguridad!</p> <p>Los productos no se pueden poner en servicio hasta después de haber leído por completo, comprendido y tenido en cuenta la documentación y las advertencias de seguridad que se incluyen en la entrega.</p> <p>Si no dispusiera de documentación en el idioma de su país, diríjase a su distribuidor competente de Rexroth.</p> <p>Solo el personal debidamente cualificado puede trabajar en componentes de accionamiento.</p> <p>Encontrará más detalles sobre las indicaciones de seguridad en el capítulo 1 de esta documentación.</p>	<p><b>⚠ ATENÇÃO</b> Perigo de vida em caso de inobservância das seguintes instruções de segurança!</p> <p>Utilize apenas os produtos depois de ter lido, compreendido e tomado em consideração a documentação e as instruções de segurança fornecidas juntamente com o produto.</p> <p>Se não tiver disponível a documentação na sua língua, dirija-se ao seu parceiro de venda responsável da Rexroth.</p> <p>Apenas pessoal qualificado pode trabalhar nos componentes de acionamento.</p> <p>Explicações mais detalhadas relativamente às instruções de segurança constam no capítulo 1 desta documentação.</p>	<p><b>⚠ AVVERTENZA</b> Pericolo di morte in caso di inosservanza delle seguenti indicazioni di sicurezza!</p> <p>Mettere in funzione i prodotti solo dopo aver letto, compreso e osservato per intero la documentazione e le indicazioni di sicurezza fornite con il prodotto.</p> <p>Se non dovesse essere presente la documentazione nella vostra lingua, siete pregati di rivolgervi al rivenditore Rexroth competente.</p> <p>Solo personale qualificato può eseguire lavori sui componenti di comando.</p> <p>Per ulteriori spiegazioni riguardanti le indicazioni di sicurezza consultare il capitolo 1 di questa documentazione.</p>
<p><b>⚠ ADVERTENCIA</b> ¡Alta tensión eléctrica! ¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!</p> <p>Active sólo los componentes de accionamiento con el conductor protector firmemente instalado.</p> <p>Desconecte la alimentación eléctrica antes de manipular los componentes de accionamiento.</p> <p>Tenga en cuenta los tiempos de descarga de los condensadores.</p>	<p><b>⚠ ATENÇÃO</b> Alta tensão elétrica! Perigo de vida devido a choque elétrico!</p> <p>Opere componentes de acionamento apenas com condutores de proteção instalados.</p> <p>Desligue a alimentação de tensão antes de aceder aos componentes de acionamento.</p> <p>Respeite os períodos de descarga dos condensadores.</p>	<p><b>⚠ AVVERTENZA</b> Alta tensione elettrica! Pericolo di morte in seguito a scosse elettriche!</p> <p>Mettere in esercizio i componenti di comando solo con conduttore di messa a terra ben installato.</p> <p>Staccare l'alimentazione prima di intervenire sui componenti di comando.</p> <p>Osservare i tempi di scarica del condensatore.</p>
<p><b>⚠ ADVERTENCIA</b> ¡Movimientos peligrosos! ¡Peligro de muerte!</p> <p>No permanezca en la zona de movimiento de las máquinas ni de sus piezas.</p> <p>Impida el acceso accidental de personas.</p> <p>Antes de acceder o introducir las manos en la zona de peligro, los accionamientos se tienen que haber parado con seguridad.</p>	<p><b>⚠ ATENÇÃO</b> Movimentos perigosos! Perigo de vida!</p> <p>Não permaneça na área de movimentação das máquinas e das peças das máquinas.</p> <p>Evite o acesso involuntário para pessoas.</p> <p>Antes de entrar ou aceder à área perigosa, imobilize os acionamentos de forma segura.</p>	<p><b>⚠ AVVERTENZA</b> Movimenti pericolosi! Pericolo di morte!</p> <p>Non sostare nelle zone di manovra delle macchine e delle loro parti.</p> <p>Impedire un accesso non autorizzato per le persone.</p> <p>Prima di accedere alla zona di pericolo, arrestare e bloccare gli azionamenti.</p>




<b>E</b> Español	<b>P</b> Português	<b>I</b> Italiano
<p><b>⚠ ADVERTENCIA</b> ¡Campos electromagnéticos/magnéticos! ¡Peligro para la salud de las personas con marcapasos, implantes metálicos o audífonos!</p> <p>El acceso de las personas arriba mencionadas a las zonas de montaje o funcionamiento de los componentes de accionamiento está prohibido, salvo que lo autorice previamente un médico.</p>	<p><b>⚠ ATENÇÃO</b> Campos eletromagnéticos / magnéticos! Perigo de saúde para pessoas com marcapassos, implantes metálicos ou aparelhos auditivos!</p> <p>Acesso às áreas, nas quais os componentes de acionamento são montados e operados, é proibido para as pessoas em cima mencionadas ou apenas após permissão de um médico.</p>	<p><b>⚠ AVVERTENZA</b> Campi elettromagnetici / magnetici! Pericolo per la salute delle persone portatrici di pacemaker, protesi metalliche o apparecchi acustici!</p> <p>L'accesso alle zone in cui sono installati o in funzione componenti di comando è vietato per le persone sopra citate o consentito solo dopo un colloquio con il medico.</p>
<p><b>⚠ ATENCIÓN</b> ¡Superficies calientes (&gt; 60 °C)! ¡Peligro de quemaduras!</p> <p>Evite el contacto con las superficies calientes (p. ej., disipadores de calor). Observe el tiempo de enfriamiento de los componentes de accionamiento (mín. 15 minutos).</p>	<p><b>⚠ CUIDADO</b> Superfícies quentes (&gt; 60 °C)! Perigo de queimaduras!</p> <p>Evite tocar superfícies metálicas (p. ex. radiadores). Respeite o tempo de arrefecimento dos componentes de acionamento (mín. 15 minutos).</p>	<p><b>⚠ ATTENZIONE</b> Superfici bollenti (&gt; 60 °C)! Pericolo di ustioni!</p> <p>Evitare il contatto con superfici metalliche (ad es. dissipatori di calore). Rispettare i tempi di raffreddamento dei componenti di comando (almeno 15 minuti).</p>
<p><b>⚠ ATENCIÓN</b> ¡Manipulación inadecuada en el transporte y montaje! ¡Peligro de lesiones!</p> <p>Utilice dispositivos de montaje y de transporte adecuados.</p> <p>Utilice herramientas adecuadas y equipo de protección personal.</p>	<p><b>⚠ CUIDADO</b> Manejo incorreto no transporte e montagem! Perigo de ferimentos!</p> <p>Utilize dispositivos de montagem e de transporte adequados.</p> <p>Utilize ferramentas e equipamento de proteção individual adequados.</p>	<p><b>⚠ ATTENZIONE</b> Manipolazione inappropriata durante il trasporto e il montaggio! Pericolo di lesioni!</p> <p>Utilizzare dispositivi di montaggio e trasporto adatti.</p> <p>Utilizzare attrezzi adatti ed equipaggiamento di protezione personale.</p>
<p><b>⚠ ATENCIÓN</b> ¡Manejo inadecuado de las pilas! ¡Peligro de lesiones!</p> <p>No trate de reactivar o cargar pilas descargadas (peligro de explosión y cauterización).</p> <p>No desarme ni dañe las pilas. No tire las pilas al fuego.</p>	<p><b>⚠ CUIDADO</b> Manejo incorreto de baterias! Perigo de ferimentos!</p> <p>Não tente reativar nem carregar baterias vazias (perigo de explosão e de queimaduras com ácido).</p> <p>Não desmonte nem danifique as baterias. Não deite as baterias no fogo.</p>	<p><b>⚠ ATTENZIONE</b> Utilizzo inappropriato delle batterie! Pericolo di lesioni!</p> <p>Non tentare di riattivare o ricaricare batterie scariche (pericolo di esplosione e corrosione).</p> <p>Non scomporre o danneggiare le batterie. Non gettare le batterie nel fuoco.</p>




<b>S</b> Svenska	<b>DK</b> Dansk	<b>NL</b> Nederlands
<p><b>⚠ VARNING</b> Livsfara om följande säkerhetsanvisningar inte följs!</p> <p>Använd inte produkterna innan du har läst och förstått den dokumentation och de säkerhetsanvisningar som medföljer produkten, och följ alla anvisningar.</p> <p>Kontakta din Rexroth-återförsäljare om dokumentationen inte medföljer på ditt språk.</p> <p>Endast kvalificerad personal får arbeta med drivkomponenterna.</p> <p>Se kapitel 1 i denna dokumentation för närmare beskrivningar av säkerhetsanvisningarna.</p>	<p><b>⚠ ADVARSEL</b> Livsfare ved manglende overholdelse af nedenstående sikkerhedsanvisninger!</p> <p>Tag ikke produktet i brug, før du har læst og forstået den dokumentation og de sikkerhedsanvisninger, som følger med produktet, og overhold de givne anvisninger.</p> <p>Kontakt din Rexroth-forhandler, hvis dokumentationen ikke medfølger på dit sprog.</p> <p>Det er kun kvalificeret personale, der må arbejde på drive components.</p> <p>Nærmere forklaringer til sikkerhedsanvisningerne fremgår af kapitel 1 i denne dokumentation.</p>	<p><b>⚠ WAARSCHUWING</b> Levensgevaar bij niet-naleving van onderstaande veiligheidsinstructies!</p> <p>Stel de producten pas in bedrijf nadat u de met het product geleverde documenten en de veiligheidsinformatie volledig gelezen, begrepen en in acht genomen heeft.</p> <p>Mocht u niet beschikken over documenten in uw landstaal, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Rexroth distributiepartner.</p> <p>Uitsluitend gekwalificeerd personeel mag aan de aandrijvingscomponenten werken.</p> <p>Meer informatie over de veiligheidsinstructies vindt u in hoofdstuk 1 van deze documentatie.</p>
<p><b>⚠ VARNING</b> Hög elektrisk spänning! Livsfara genom elchock!</p> <p>Använd endast drivkomponenterna med fastmonterad skyddsledare.</p> <p>Koppla bort spänningsförsörjningen före arbete på drivkomponenter.</p> <p>Var medveten om kondensatorernas urladdningstid.</p>	<p><b>⚠ ADVARSEL</b> Elektrisk højspænding! Livsfare på grund af elektrisk stød!</p> <p>Drive components må kun benyttes med et fast installeret jordstik.</p> <p>Sørg for at koble spændingsforsyningen fra, inden du rører ved drive components.</p> <p>Overhold kondensatorernes afladningstider.</p>	<p><b>⚠ WAARSCHUWING</b> Hoge elektrische spanning! Levensgevaar door elektrische schok!</p> <p>Bedien de aandrijvingscomponenten uitsluitend met vast geïnstalleerde aardleiding.</p> <p>Schakel voor toegang tot aandrijvingscomponenten de spanningsvoorziening uit.</p> <p>Neem de ontlaadtijden van condensatoren in acht.</p>

S Svenska	DK Dansk	NL Nederlands
<p><b>⚠ VARNING</b> Farliga rörelser! Livsfaral</p> <p>Uppehåll dig inte inom maskiners och maskindelarars rörelseområde.</p> <p>Förhindra att obehöriga personer får tillträde.</p> <p>Innan du börjar arbeta eller vistas inom drivsystemets riskområde måste maskinen vara stillastående.</p>	<p><b>⚠ ADVARSEL</b> Farlige bevægelser! Livsfare!</p> <p>Du må ikke opholde dig inden for maskiners og maskindeles bevægelsesradius.</p> <p>Sørg for, at ingen personer kan få utilsigtet adgang.</p> <p>Stands drevene helt, inden du rører ved drevene eller træder ind i deres fareområde.</p>	<p><b>⚠ WAARSCHUWING</b> Risicovolle bewegingen! Levensgevaar!</p> <p>Houdt u niet op in het bewegingsbereik van machines en machineonderdelen.</p> <p>Voorkom dat personen onbedoeld toegang verkrijgen.</p> <p>Voor toegang tot de gevaarlijke zone moeten de aandrijvingen veilig tot stilstand gebracht zijn.</p>
<p><b>⚠ VARNING</b> Elektromagnetiska/magnetiska fält! Hälsofara för personer med pacemaker, implantat av metall eller hörapparat!</p> <p>Det är förbjudet för ovan nämnda personer (eller kräver överläggning med läkare) att beträda områden där drivkomponenter är monterade och i drift.</p>	<p><b>⚠ ADVARSEL</b> Elektromagnetiske/magnetiske felter! Sundhedsfare for personer med pacemakere, metalliske implantater eller høreapparater!</p> <p>For disse personer er der adgang forbudt eller kun adgang med tilladelse fra læge til de områder, hvor drive components monteres og drives.</p>	<p><b>⚠ WAARSCHUWING</b> Elektromagnetische / magnetische velden! Gevaar voor de gezondheid van personen met pacemakers, metalen implantaten of hoorapparaten!</p> <p>Toegang tot gebieden, waarin aandrijvingscomponenten worden gemonteerd en bediend, is verboden voor voornoemde personen of uitsluitend toegestaan na overleg met een arts.</p>
<p><b>⚠ OBSERVERA</b> Varma ytor (&gt; 60 °C)! Risk för brännskador!</p> <p>Undvik att vidröra metallytor (t.ex. kylelement). Var medveten om att det tar tid för drivkomponenterna att svalna (minst 15 minuter).</p>	<p><b>⚠ FORSIGTIG</b> Varme overflader (&gt; 60 °C)! Risiko for forbrændinger!</p> <p>Undgå at berøre metaloverflader (f.eks. køleelementer). Overhold drive components nedkølingstid (min. 15 min.).</p>	<p><b>⚠ VOORZICHTIG</b> Hete oppervlakken (&gt; 60 °C)! Verbrandingsgevaar!</p> <p>Voorkom contact met metalen oppervlakken (bijv. Koellichamen). Afkoeltijd van de aandrijvingscomponenten in acht nemen (min. 15 minuten).</p>
<p><b>⚠ OBSERVERA</b> Felaktig hantering vid transport och montering! Skaderisk!</p> <p>Använd passande monterings- och transportanordningar.</p> <p>Använd lämpliga verktyg och personlig skyddsutrustning.</p>	<p><b>⚠ FORSIGTIG</b> Fejlhåndtering ved transport og montering! Risiko for kvæstelser!</p> <p>Benyt egnede monterings- og transportanordninger.</p> <p>Benyt egnet værktøj og personligt sikkerhedsudstyr.</p>	<p><b>⚠ VOORZICHTIG</b> Onjuist gebruik bij transport en montage! Letselgevaar!</p> <p>Gebruik geschikte montage- en transportinrichtingen.</p> <p>Gebruik geschikt gereedschap en een persoonlijke veiligheidsuitrusting.</p>
<p><b>⚠ OBSERVERA</b> Felaktig hantering av batterier! Skaderisk!</p> <p>Försök inte återaktivera eller ladda upp batterier (risk för explosioner och frätskador).</p> <p>Batterierna får inte tas isär eller skadas. Släng inte batterierna i elden.</p>	<p><b>⚠ FORSIGTIG</b> Fejlhåndtering af batterier! Risiko for kvæstelser!</p> <p>Forsøg ikke at genaktivere eller oplade tomme batterier (eksplosions- og ætsningsfare).</p> <p>Undlad at skille batterier ad eller at beskadige dem. Smid ikke batterier ind i åben ild.</p>	<p><b>⚠ VOORZICHTIG</b> Onjuist gebruik van batterijen! Letselgevaar!</p> <p>Probeer nooit lege batterijen te reactiveren of op te laden (explosiegevaar en gevaar voor beschadiging van weefsel door cauterisatie).</p> <p>Batterijen niet demonteren of beschadigen. Nooit batterijen in het vuur werpen.</p>



FIN Suomi	PL Polski	CZ Český
<p><b>VAROITUS</b> Näiden turvaohjeiden noudattamatta jättämisestä on seurauksena hengenvaara!</p> <p>Ota tuote käyttöön vasta sen jälkeen, kun olet lukenut läpi tuotteen mukana toimitetut asiakirjat ja turvallisuusohjeet, ymmärtänyt ne ja ottanut ne huomioon.</p> <p>Jos asiakirjoja ei ole saatavana omalla äidinkielelläsi, ota yhteys asianomaiseen Rexrothin myyntiedustajaan.</p> <p>Käyttölaitteiden komponenttien parissa saa työskennellä ainoastaan valtuutettu henkilöstö.</p> <p>Lisätietoa turvaohjeista löydät tämän dokumentaation luvusta 1.</p>	<p><b>OSTRZEŻENIE</b> Zagrożenie życia w razie nieprzestrzegania poniższych wskazówek bezpieczeństwa!</p> <p>Nie uruchamiać produktów przed uprzednim przeczytaniem i pełnym zrozumieniem wszystkich dokumentów dostarczonych wraz z produktem oraz wskazówek bezpieczeństwa. Należy przestrzegać wszystkich zawartych tam zaleceń.</p> <p>W przypadku braku dokumentów w Państwa języku, prosimy o skontaktowanie się z lokalnym partnerem handlowym Rexroth.</p> <p>Przy zespołach napędowych może pracować wyłącznie wykwalifikowany personel.</p> <p>Blizsze objaśnienia wskazówek bezpieczeństwa znajdują się w Rozdziale 1 niniejszej dokumentacji.</p>	<p><b>VAROVÁNÍ</b> Nebezpečí života v případě nedodržení níže uvedených bezpečnostních pokynů!</p> <p>Před uvedením výrobků do provozu si přečtěte kompletní dokumentaci a bezpečnostní pokyny dodávané s výrobkem, pochopte je a dodržujte.</p> <p>Nemáte-li k dispozici podklady ve svém jazyce, obraťte se na příslušného obchodního partnera Rexroth.</p> <p>Na komponentách pohonu smí pracovat pouze kvalifikovaný personál.</p> <p>Podrobnější vysvětlení k bezpečnostním pokynům naleznete v kapitole 1 této dokumentace.</p>
<p><b>VAROITUS</b> Voimakas sähköjännite! Sähköiskun aiheuttama hengenvaara!</p> <p>Käytä käyttölaitteen komponentteja ainoastaan maadoitusjohtimen ollessa kiinteästi asennettuna.</p> <p>Katkaise jännitteensyöttö ennen käyttölaitteen komponenteille suoritettavien töiden aloittamista.</p> <p>Huomioi kondensaattoreiden purkausajat.</p>	<p><b>OSTRZEŻENIE</b> Wysokie napięcie elektryczne! Zagrożenie życia w wyniku porażenia prądem!</p> <p>Zespoły napędu mogą być eksploatowane wyłącznie z zainstalowanym na stałe przewodem ochronnym.</p> <p>Przed uzyskaniem dostępu do podzespołów napędu należy odłączyć zasilanie elektryczne.</p> <p>Zwracać uwagę na czas rozładowania kondensatorów.</p>	<p><b>VAROVÁNÍ</b> Vysoké elektrické napětí! Nebezpečí života při zasažení elektrickým proudem!</p> <p>Komponenty pohonu smí být v provozu pouze s pevně nainstalovaným ochranným vodičem.</p> <p>Než začnete zasahovat do komponent pohonu, odpojte je od elektrického napájení.</p> <p>Dodržujte vybíjecí časy kondenzátorů.</p>
<p><b>VAROITUS</b> Vaarallisia liikkeitä! Hengenvaara!</p> <p>Älä oleskele koneiden tai koneenosien liikealueella.</p> <p>Pidä huolta siitä, ettei muita henkilöitä pääse alueelle vahingossa.</p> <p>Pysäytä käyttölaitteet varmasti ennen vaara-alueelle koskemista tai menemistä.</p>	<p><b>OSTRZEŻENIE</b> Niebezpieczne ruchy! Zagrożenie życia!</p> <p>Nie wolno przebywać w obszarze pracy maszyny i jej elementów.</p> <p>Nie dopuszczać osób niepowołanych do obszaru pracy maszyny.</p> <p>Przed dotknięciem urządzenia/maszyny lub zbliżeniem się do obszaru zagrożenia należy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa wyłączyć napędy.</p>	<p><b>VAROVÁNÍ</b> Nebezpečné pohyby! Nebezpečí života!</p> <p>Nezdržujte se v dosahu pohybu strojů a jejich součástí.</p> <p>Zabraňte náhodnému přístupu osob.</p> <p>Před zásahem nebo vstupem do nebezpečného prostoru bezpečně zastavte pohonu.</p>
<p><b>VAROITUS</b> Sähkömagneettisia/magneettisia kenttiä! Terveystieteellisten haittojen vaara henkilöille, joilla on sydämentahdistin, metallinen implantti tai kuulolaite!</p> <p>Yllä mainituilta henkilöiltä on pääsy kielletty alueelle, joilla asennetaan tai käytetään käyttölaitteen komponentteja, tai heidän on ensin saatava tähän suostumus lääkäriltään.</p>	<p><b>OSTRZEŻENIE</b> Pola elektromagnetyczne / magnetyczne! Zagrożenie zdrowia dla osób z rozrusznikiem serca, metalowymi implantami lub aparatami słuchowymi!</p> <p>Wstęp na teren, gdzie odbywa się montaż i eksploatacja napędów jest dla ww. osób zabroniony względnie dozwolony po konsultacji z lekarzem.</p>	<p><b>VAROVÁNÍ</b> Elektromagnetická/magnetická pole! Nebezpečí pro zdraví osob s kardiostimulátory, kovovými implantáty nebo naslouchadly!</p> <p>Výše uvedené osoby mají zakázán přístup do prostorů, kde jsou montovány a používány komponenty pohonu, resp. ho mají povolen pouze po poradě s lékařem.</p>
<p><b>HUOMIO</b> Kuumia pintoja (&gt; 60 °C)! Palovammojen vaara!</p> <p>Vältä metallipintojen koskettamista (esim. jäähdytyslevyt). Noudata käyttölaitteen komponenttien jäähtymisaikoja (väh. 15 minuuttia).</p>	<p><b>PRZESTROGA</b> Gorące powierzchnie (&gt; 60 °C)! Niebezpieczeństwo poparzenia!</p> <p>Unikać kontaktu z powierzchniami metalowymi (np. radiatorami). Przestrzegać czasów schładzania podzespołów napędów (min. 15 minut).</p>	<p><b>UPOZORNĚNÍ</b> Horké povrchy (&gt; 60 °C)! Nebezpečí popálení!</p> <p>Nedotýkejte se kovových povrchů (např. chladičích těles). Dodržujte dobu ochlazení komponent pohonu (min. 15 minut).</p>

 Suomi	 Polski	 Český
<p><b>▲ HUOMIO</b> Epäasianmukainen käsittely kuljetuksen ja asennuksen yhteydessä! Loukkaantumisaara!</p> <p>Käytä soveltuvia asennus- ja kuljetuslaitteita.</p> <p>Käytä omia työkaluja ja henkilökohtaisia suojavarusteita.</p>	<p><b>▲ PRZESTROGA</b> Niewłaściwe obchodzenie się podczas transportu i montażu! Ryzyko urazu!</p> <p>Stosować odpowiednie urządzenia montażowe i transportowe.</p> <p>Stosować odpowiednie narzędzia i środki ochrony osobistej.</p>	<p><b>▲ UPOZORNĚNÍ</b> Nesprávné zacházení při přepravě a montáži! Nebezpečí zranění!</p> <p>Používejte vhodná montážní a dopravní zařízení.</p> <p>Používejte vhodné nářadí a osobní ochranné vybavení.</p>
<p><b>▲ HUOMIO</b> Paristojen epäasianmukainen käsittely! Loukkaantumisaara!</p> <p>Älä yritä saada tyhjiä paristoja toimimaan tai ladata niitä uudelleen (räjähdys- ja syöpymisaara).</p> <p>Älä hajota paristoja osiin tai vaurioita niitä. Älä heitä paristoja tullen.</p>	<p><b>▲ PRZESTROGA</b> Niewłaściwe obchodzenie się z bateriami! Ryzyko urazu!</p> <p>Nie próbować reaktywować i nie ładować zużytych baterii (niebezpieczeństwo wybuchu oraz poparzenia żrącą substancją).</p> <p>Nie demontować i nie niszczyć baterii. Nie wrzucać baterii do ognia.</p>	<p><b>▲ UPOZORNĚNÍ</b> Nesprávné zacházení s bateriemi! Nebezpečí zranění!</p> <p>Nepokoušejte se znovu aktivovat nebo dobíjet prázdné baterie (nebezpečí výbuchu a poleptání).</p> <p>Nerozebírejte ani nepoškožujte baterie. Neházejte baterie do ohně.</p>

 Slovensko	 Slovenčina	 Română
<p><b>▲ OPOZORILO</b> Življenjska nevarnost pri neupoštevanju naslednjih napotkov za varnost!</p> <p>Izdelke začnite uporabljati šele, ko v celoti preberete, razumete in upošteвате izdelkom priloženo dokumentacijo in varnostne napotke.</p> <p>Če priložena dokumentacija ni na voljo v vašem maternem jeziku, se obrnite na pristojnega distributerja Rexroth.</p> <p>Samo kvalificirano osebje sme delati na pogonskih komponentah.</p> <p>Podrobnejša pojasnila o varnostnih navodilih najdete v poglavju 1 v tej dokumentaciji.</p>	<p><b>▲ VAROVANIE</b> Nebezpečnostv ohrozenia života pri nedodržiavaní nasledujúcich bezpečnostných pokynov!</p> <p>Výrobky uvádzajte do prevádzky až potom, čo ste úplne prečítali, pochopili a zobrali do úvahy podklady a bezpečnostné pokyny dodané s výrobkom.</p> <p>Ak by ste nemali k dispozícii žiadne podklady v jazyku svojej krajiny, obráťte sa prosím na svojho príslušného predajcu Rexroth.</p> <p>Na komponentoch pohonu smie pracovať iba kvalifikovaný personál.</p> <p>Bližšie vysvetlenia k bezpečnostným pokynom zistíte z kapitoly 1 tejto dokumentácie.</p>	<p><b>▲ AVERTIZARE</b> Pericol de moarte în cazul nerespectării următoarelor instrucțiuni de siguranță!</p> <p>Punerea în funcțiune a produselor trebuie efectuată după citirea, înțelegerea și respectarea documentelor și instrucțiunilor de siguranță, care sunt livrate împreună cu produsele.</p> <p>În cazul în care documentele nu sunt în limba dumneavoastră maternă, vă rugăm să contactați partenerul de vânzări Rexroth.</p> <p>Numai un personal calificat poate lucra cu componentele de acționare.</p> <p>Explicații detaliate privind instrucțiunile de siguranță găsiți în capitolul 1 al acestei documentații.</p>
<p><b>▲ OPOZORILO</b> Visoka električna napetost! Življenjska nevarnost zaradi električnega udara!</p> <p>Pogonske komponente uporabljajte samo s fiksno nameščenim zaščitnim vodnikom.</p> <p>Pred dostopom do pogonske komponente odklopite napajanje.</p> <p>Upošteвайте čase praznjenja kondenzatorjev.</p>	<p><b>▲ VAROVANIE</b> Vysoké elektrické napätie! Nebezpečnostv ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom!</p> <p>Komponenty pohonu prevádzkujte iba s pevne nainštalovaným ochranným vodičom.</p> <p>Pred prístupom na komponenty pohonu odpojte zdroj napätia.</p> <p>Rešpektujte časy vybitia kondenzátorov.</p>	<p><b>▲ AVERTIZARE</b> Tensiune electrică înaltă! Pericol de moarte prin electrocutare!</p> <p>Exploatați componentele de acționare numai cu împământarea instalată permanent.</p> <p>Înainte de intervenția asupra componentelor de acționare, deconectați alimentarea cu tensiune electrică.</p> <p>Țineți cont de timpii de descărcare ai condensatorilor.</p>
<p><b>▲ OPOZORILO</b> Nevarni premiki! Življenjska nevarnost!</p> <p>Ne zadržujte se v območju delovanja strojev.</p> <p>Preprečite nenadzorovan dostop oseb.</p> <p>Pred prijemom ali dostopom v nevarno območje varno zaustavite vse gnane dele.</p>	<p><b>▲ VAROVANIE</b> Pohyby prinášajúce nebezpečnostv! Nebezpečnostv ohrozenia života!</p> <p>Nezdržiaвайте sa v oblasti pohybu strojov a častí strojov.</p> <p>Zabráňte nepovolanému prístupu osôb.</p> <p>Pred zásahom alebo prístupom do nebezpečnej oblasti uveďte pohony bezpečne do zastavenia.</p>	<p><b>▲ AVERTIZARE</b> Mișcări periculoase! Pericol de moarte!</p> <p>Nu staționați în zona de mișcare a mașinilor și a componentelor în mișcare a mașinilor.</p> <p>Împiedicați accesul neintenționat al persoanelor în zona de lucru a mașinilor.</p> <p>Înainte de intervenția sau accesul în zona periculoasă, opriți în siguranță componentele de acționare.</p>



SLO Slovensko	SK Slovenčina	RO Română
<p><b>⚠ OPOZORILO</b> Elektromagnetna / magnetna polja! Nevarnost za zdravje za osebe s spodbujevalniki srca, kovinskimi vsadki ali slušnimi aparati!</p> <p>Dostop do območij, v katerih so nameščene delujoče pogonske komponente, je za zgoraj navedene osebe prepovedan oz. dovoljen samo po posvetu z zdravnikom.</p>	<p><b>⚠ VAROVANIE</b> Elektromagnetické/ magnetické polia! Nebezpečenstvo pre zdravie osôb s kardiosimulátormi, kovovými implantátmi alebo načúvacími prístrojmi!</p> <p>Prístup k oblastiam, v ktorých sú namontované a prevádzkujú sa komponenty pohonu, je pre hore uvedené osoby zakázaný resp. je dovolený iba po konzultácii s lekárom.</p>	<p><b>⚠ AVERTIZARE</b> Câmpuri electromagnetice / magnetice! Pericol pentru sănătatea persoanelor cu stimuloare cardiace, implanturi metalice sau aparate auditive!</p> <p>Intrarea în zone, în care se montează sau se exploatează componente de acționare, este interzisă pentru persoanele sus numite respectiv este permisă numai cu acordul medicului.</p>
<p><b>⚠ POZOR</b> Vroče površine (&gt; 60 °C)! Nevarnost opeklin!</p> <p>Izogibajte se stiku s kovinskimi površinami (npr. hladilnimi telesii). Upoštevajte čas hlajenja pogonskih komponent (najm. 15 minut).</p>	<p><b>⚠ UPOZORNENIE</b> Horúce povrchy (&gt; 60 °C)! Nebezpečenstvo popálenia!</p> <p>Zabráňte kontaktu s kovovými povrchmi (napr. chladiacimi telesami). Dodržiavajte čas vychladenia komponentov pohonu (min. 15 minút).</p>	<p><b>⚠ ATENȚIE</b> Suprafețe fierbinți (&gt; 60 °C)! Pericol de arsuri!</p> <p>Nu atingeți suprafețele metalice (de ex. radiatoare de răcire). Respectați timpii de răcire ai componentelor de acționare (min. 15 minute).</p>
<p><b>⚠ POZOR</b> Nestrokovno ravnanje med transportom in nameštivju! Nevarnost poškodb!</p> <p>Uporablajte ustrezne pripomočke za nameščanje in transport.</p> <p>Uporabite ustrezno orodje in osebno zaščitno opremo.</p>	<p><b>⚠ UPOZORNENIE</b> Neodborná manipulácia pri transporte a montáži! Nebezpečenstvo poranenia!</p> <p>Používajte vhodné montážne a transportné zariadenia.</p> <p>Používajte vhodné náradie a osobné ochranné prostriedky.</p>	<p><b>⚠ ATENȚIE</b> Manipulare necorespunzătoare la transport și montaj! Pericol de vătămare!</p> <p>Utilizați dispozitive adecvate de montaj și transport.</p> <p>Folosiți instrumente corespunzătoare și echipament personal de protecție.</p>
<p><b>⚠ POZOR</b> Nepravilno ravnanje z baterijami! Nevarnost poškodb!</p> <p>Ne poskušajte ponovno aktivirati ali napolniti praznih baterij (Nevarnost zaradi eksplozije ali jedkanja).</p> <p>Ne razstavljajte ali poškodujte nobenih baterij. Baterij ne mečite v ogenj.</p>	<p><b>⚠ UPOZORNENIE</b> Neodborná manipulácia s batériami! Nebezpečenstvo poranenia!</p> <p>Nepokúšajte sa reaktivovať alebo nabíjať prázdne batérie (nebezpečenstvo výbuchu a poleptania).</p> <p>Batérie nerozoberajte ani nepoškodzuje. Nehádzte batérie do ohňa.</p>	<p><b>⚠ ATENȚIE</b> Manipulare necorespunzătoare a bateriilor! Pericol de vătămare!</p> <p>Nu încercați să reactivați sau să încărcăți bateriile goale (pericol de explozie și pericol de arsuri).</p> <p>Nu dezasamblați și nu deteriorați bateriile. Nu aruncați bateriile în foc.</p>

H Magyar	BG Български	LV Latviski
<p><b>⚠ FIGYELMEZTETÉS!</b> Az alábbi biztonsági útmutatások figyelmen kívül hagyása életveszélyes helyzethez vezethet!</p> <p>Üzembe helyezés előtt olvassa el, értelmezze, és vegye figyelembe a csomagban található dokumentumban foglaltakat és a biztonsági útmutatásokat.</p> <p>Amennyiben a csomagban nem talál az Ön nyelvén írt dokumentumokat, vegye fel a kapcsolatot az illetékes Rexroth-képviselővel.</p> <p>A hajtás alkatrészein kizárólag képzett személy dolgozhat.</p> <p>A biztonsági útmutatókkal kapcsolatban további magyarázatot ennek a dokumentumnak az első fejezetében találhat.</p>	<p><b>⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b> Опасност за живота при неспазване на посочените подолу инструкции за безопасност!</p> <p>Използвайте продуктите след като сте се запознали подробно с приложената към продукта документация и указания за безопасност, разбрали сте ги и сте се съобразили с тях.</p> <p>Ако текстът не е написан на Вашия език, моля обърнете се към Вашия компетентен търговски представител на Rexroth.</p> <p>Със задвижващите компоненти трябва да работи само квалифициран персонал.</p> <p>Подробни пояснения към инструкциите за безопасност можете да видите в Глава 1 на тази документация.</p>	<p><b>⚠ BRĪDINĀJUMS</b> Turpinājuma doto drošības norādījumu neievērošana var apdraudēt dzīvību!</p> <p>Sāciet lietot izstrādājumu tikai pēc tam, kad esat pilnībā izlasījuši, sapratuši un nēmuši vērā kopā ar izstrādājumu piegādātos dokumentus.</p> <p>Ja dokumenti nav pieejami Jūsu valsts valodā, vērsieties pie pilnvarotā Rexroth izplatītāja.</p> <p>Darbus pie piedziņas komponentiem drīkst veikt tikai kvalificēts personāls.</p> <p>Detalizētus paskaidrojumus attiecībā uz drošības norādījumiem skatiet šī dokumenta 1. nodaļā.</p>
<p><b>⚠ FIGYELMEZTETÉS!</b> Magas elektromos feszültség! Életveszély áramütés miatt!</p> <p>A hajtás alkatrészeit csak véglegesen telepített védővezetővel üzemeltesse!</p> <p>Mielőtt hozzányúl a hajtás alkatrészeihez, kapcsolja ki az áramellátást.</p> <p>Ügyeljen a kondenzátorok kisülési idejére!</p>	<p><b>⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b> Високо електрическо напрежение! Опасност за живота от удар от електрически ток!</p> <p>Работете със задвижващите компоненти само при здраво закрепен заземяващ проводник.</p> <p>Преди работа по задвижващите компоненти, изключете захранващото напрежение.</p> <p>Обърнете внимание на времето за разреждане на кондензаторите.</p>	<p><b>⚠ BRĪDINĀJUMS</b> Augsts elektriskais spriegums! Dzīvības apdraudējums elektriskā trieciena dēļ!</p> <p>Piedziņas komponentus darbiniet tikai ar fiksēti uzstādītu zemējumvadu.</p> <p>Pirms darba pie piedziņas komponentiem atslēdziet elektroapgādi.</p> <p>Nemiet vērā kondensatoru izlādes laikus.</p>

H Magyar	BG Български	LV Latviski
<p><b>▲ FIGYELMEZTETÉS!</b> Veszélyes mozgás! Életveszély!</p> <p>Ne tartózkodjon a gépek és a gépalkatrészek mozgási területén belül!</p> <p>Illetéktelen személyeket ne engedjen a gép közelébe!</p> <p>Mielőtt beavatkozik, vagy a veszélyes zónába lép a hajtásokat biztonságosan állítsa le.</p>	<p><b>▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b> Опасни движения! Опасност за живота!</p> <p>Не стойте в обсега на движение на машините и частите на машините.</p> <p>Не допускайте непреднамерен достъп на хора.</p> <p>Преди работа или влизане в опасната зона, спрете надеждно приводния механизъм.</p>	<p><b>▲ BRĪDINĀJUMS</b> Bīstamas kustības! Dzīvības apdraudējums!</p> <p>Neuzturieties mašīnu un mašīnas detaļu kustību zonā.</p> <p>Novērsiet nepiederošu personu piekļūšanu.</p> <p>Pirms darba bīstamajās zonās pilnībā apstādiniet piedziņu.</p>
<p><b>▲ FIGYELMEZTETÉS!</b> Elektromágneses / mágneses mező! Káros hatással lehet a szívritmus-szabályozó készülékkel, fémbelüktetéssel vagy hallókészülékkel rendelkezők egészségére!</p> <p>Azokra a területekre, ahol hajtások alkatrészeit szerelik és üzemeltetik, a fent említett személyeknek tilos a belépés, illetve csak orvosi konzultációt követően szabad az adott területekre lépniük.</p>	<p><b>▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b> Електромагнитни / магнитни полета! Опасност за здравето на хора със сърдечни стимулатори, метални импланти или слухови апарати!</p> <p>Достъпът за гореспоменатите лица до зони, в които ще се монтират и ще работят задвижващи компоненти се забранява, или разрешава само след консултация с лекар.</p>	<p><b>▲ BRĪDINĀJUMS</b> Elektromagnētiskais / magnētiskais lauks! Veselības apdraudējums personām ar sirds stimulatoriem, metāliskiem implantiem vai dzirdes aparātiem!</p> <p>Tuvošanās zonām, kurās tiek montēti un darbināti piedziņas komponenti, iepriekš minētajām personām ir aizliegta, respektīvi, atļauta tikai pēc konsultēšanās ar ārstu.</p>
<p><b>▲ VIGYÁZAT!</b> Forró felületek (&gt; 60 °C)! Égésveszély!</p> <p>Ne érjen hozzá fémfelületekhez (pl. hűtőtetekhez)! Vegye figyelembe a hajtás alkatrészeinek kihűlési idejét (min. 15 perc)!</p>	<p><b>▲ ВНИМАНИЕ</b> Горещи повърхности (&gt; 60 °C)! Опасност от изгаряне!</p> <p>Не докосвайте метални повърхности (например радиатори). Съблюдавайте времето на охлаждане на задвижващите компоненти (мин. 15 минути).</p>	<p><b>▲ UZMANĪBU</b> Karstas virsmas (&gt; 60 °C)! Apdedzināšanās risks!</p> <p>Neskarīties pie metāliskām virsmām (piemēram, dzesētāja). Ļaujiet piedziņas komponentiem atdzist (min. 15 minūtes).</p>
<p><b>▲ VIGYÁZAT!</b> Szakszerűtlen kezelés szállításkor és szereléskor! Sérülésveszély!</p> <p>A megfelelő beszerelési és szállítási eljárásokat alkalmazza!</p> <p>Használjon megfelelő szerszámokat és személyes védőfelszerelést!</p>	<p><b>▲ ВНИМАНИЕ</b> Неправилно боравене по време на транспорт и монтаж! Опасност от нараняване!</p> <p>Използвайте подходящо монтажно и транспортно оборудване.</p> <p>Използвайте подходящи инструменти и лични предпазни средства.</p>	<p><b>▲ UZMANĪBU</b> Nepareizi veikta transportēšana un montāža! Traumu gūšanas risks!</p> <p>Izmantojiet piemērotas montāžas un transportēšanas ierīces.</p> <p>Izmantojiet piemērotus instrumentus un individuālos aizsardzības līdzekļus.</p>
<p><b>▲ VIGYÁZAT!</b> Akkumulátorok szakszerűtlen kezelése! Sérülésveszély!</p> <p>Üres akkumulátorokat ne aktiváljon újra, illetve ne töltsön fel (robbanás- és marásveszély)!</p> <p>Az akkumulátorokat ne szedje szét, és ne rongálja meg! Az akkumulátort ne dobja tűzbe!</p>	<p><b>▲ ВНИМАНИЕ</b> Неправилно боравене с батерии! Опасност от нараняване!</p> <p>Не се опитвайте да активирате отново или да зареждате разредени батерии (Опасност от експлозия и напръскване с агресивен агент).</p> <p>Не разглобявайте и не повреждайте батерии. Не хвърляйте батерии в огън.</p>	<p><b>▲ UZMANĪBU</b> Nepareiza bateriju lietošana! Traumu gūšanas risks!</p> <p>Nemēģiniet no jauna aktivizēt vai uzlādēt tukšas baterijas (eksploziju un ķīmisko apdegumu draudi).</p> <p>Neizjauciet un nesabojājat baterijas. Nemetiet baterijas ugunī.</p>

<p style="text-align: center;"><b>LT</b> Lietuviškai</p>	<p style="text-align: center;"><b>EST</b> Eesti</p>	<p style="text-align: center;"><b>GR</b> Ελληνικά</p>
<p><b>⚠️ ISPĖJIMAS</b> Pavojus gyvybei nesilaikant toliau pateikiamų saugumo nurodymų!</p> <p>Naudokite gaminį tik kruopščiai perskaitę prie jo pridėtus aprašus, saugumo nurodymus. Susipažinkite su jais ir vadovaukitės naudodami gaminį.</p> <p>Jei Jūs negavote aprašo gimtąja kalba, kreipkitės į igaliotus Rexroth atstovus.</p> <p>Prie pavaros komponentų leidžiama dirbti tik kvalifikuotam personalui.</p> <p>Išsamesnius saugumo nurodymų paaiškinimus rasite šios dokumentacijos 1 skyriuje.</p>	<p><b>⚠️ HOIATUS</b> Alljärgnevatate ohutusjuhiste eiramine on eluohtlik!</p> <p>Võtke tooted käiku alles siis, kui olete toodetega kaasasolevad materjalid ning ohutusjuhised täielikult läbi lugenud, neist aru saanud ja neid järginud.</p> <p>Kui Teil puuduvad emakeelsed materjalid, siis pöörduge Rexrothi kohaliku müügiesinduse poole.</p> <p>Ajamikomponentidega tohib töötada üksnes kvalifitseeritud personal.</p> <p>Täpsemaid selgitusi ohutusjuhiste kohta leiate käesoleva dokumentatsiooni peatükist 1.</p>	<p><b>⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ</b> Κίνδυνος θανάτου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας!</p> <p>Θέστε το προϊόν σε λειτουργία αφού διαβάσετε, κατανοήσετε και λάβετε υπόψη το σύνολο των οδηγιών ασφαλείας που το συνοδεύουν.</p> <p>Εάν δεν υπάρχει τεκμηρίωση στη γλώσσα σας, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Rexroth.</p> <p>Μόνο εξειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να χειρίζεται στοιχεία μετάδοσης κίνησης.</p> <p>Περαιτέρω επεξηγήσεις των οδηγιών ασφαλείας διατίθενται στο κεφάλαιο 1 της παρούσας τεκμηρίωσης.</p>
<p><b>⚠️ ISPĖJIMAS</b> Aukšta elektros įtampa! Pavojus gyvybei dėl elektros smūgio!</p> <p>Pavaros komponentus eksploatuokite tik su fiksuotai instaliuotu apsauginiu laidu.</p> <p>Prieš prieidami prie pavaros komponentų išjunkite maitinimo įtampą.</p> <p>Atsižvelkite į kondensatorių išsikrovimo trukmę.</p>	<p><b>⚠️ HOIATUS</b> Kõrge elektripinge! Eluohtlik elektrilöögi tõttu!</p> <p>Käitage ajamikomponente üksnes püsival installaeritud maandusega.</p> <p>Lülitage enne ajamikomponentidega tööde alustamist toitepinge välja.</p> <p>Järgige kondensaatorite mahalaadumisaegu.</p>	<p><b>⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ</b> Υψηλή ηλεκτρική τάση! Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία!</p> <p>Θέτετε σε λειτουργία τα στοιχεία μετάδοσης κίνησης μόνο εφόσον έχει τοποθετηθεί καλά προστατευτικός αγωγός γείωσης.</p> <p>Πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση, αποσυνδέστε την τροφοδοσία των στοιχείων μετάδοσης κίνησης.</p> <p>Λάβετε υπόψη τους χρόνους αποφόρτισης των πυκνωτών.</p>
<p><b>⚠️ ISPĖJIMAS</b> Pavojingi judesiai! Pavojus gyvybei!</p> <p>Nebūkite mašinų ar jų dalių judėjimo zonoje. Neleiskite netyčia patekti asmenims.</p> <p>Prieš patekdam į pavojaus zoną saugiai išjunkite pavaras.</p>	<p><b>⚠️ HOIATUS</b> Ohtlikud liikumised! Eluohtlik!</p> <p>Ärge viibige masina ja masinaosade liikumispiirkonnas.</p> <p>Tõkestage inimeste ettekavatsematu sisenemine masina ja masinaosade liikumispiirkonda.</p> <p>Tagage ajamise turvaline seisukamine enne ohupiirkonda juurdepääsu või sisenemist.</p>	<p><b>⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ</b> Επικίνδυνες τάσεις! Κίνδυνος θανάτου!</p> <p>Μην στέκεστε στην περιοχή κίνησης μηχανημάτων και εξαρτημάτων.</p> <p>Αποτρέψτε την τυχαία είσοδο ατόμων.</p> <p>Πριν από την παρέμβαση ή πρόσβαση στην περιοχή κινδύνου, μεριμνήστε για την ασφαλή ακινητοποίηση των συστημάτων μετάδοσης κίνησης.</p>
<p><b>⚠️ ISPĖJIMAS</b> Elektromagnetiniai / magnetiniai laukai! Pavojus asmenų su širdies stimulatoriais, metaliniais implantais arba klausos aparatais sveikatai!</p> <p>Prieiga prie zonų, kuriose montuojami ir eksploatuojami pavaros komponentai, aukščiau nurodytiems asmenims yra draudžiama arba leistina tik pasitarus su gydytoju.</p>	<p><b>⚠️ HOIATUS</b> Elektromagnetilised / magnetilised väljad! Terviseohtlik südamestimulaatorite, metallimplantaatide ja kuulmisseadmetega inimestele!</p> <p>Sisenemine piirkondadesse, kus toimub ajamikomponentide monteerimine ja käitamine, on ülalnimetatud isikutele keelatud või lubatud üksnes pärast arstiga konsulteerimist.</p>	<p><b>⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ</b> Ηλεκτρομαγνητικά/ μαγνητικά πεδία! Κίνδυνος για την υγεία ατόμων με καρδιακούς βηματοδότες, μεταλλικά εμφυτεύματα ή συσκευές ακοής!</p> <p>Η είσοδος σε περιοχές όπου πραγματοποιείται συναρμολόγηση και λειτουργία στοιχείων μετάδοσης κίνησης απαγορεύεται στα προαναφερθέντα άτομα, εκτός αν τους έχει δοθεί σχετική άδεια κατόπιν συνεννόησης με γιατρό.</p>
<p><b>⚠️ PERSPĖJIMAS</b> Karšti paviršiai (&gt; 60 °C)! Nudėgimo pavojus!</p> <p>Venkite liesti metalinius paviršius (pvz., radiatorių). Išlaikykite pavaros komponentų atvėsimą trukmę (bent 15 minučių).</p>	<p><b>⚠️ ETTEVAATUST</b> Kuumad välispinnad (&gt; 60 °C)! Põletusoh!</p> <p>Vältige metalsete välispindade (nt radiaatorid) puudutamist. Pidage kinni ajamikomponentide mahajahtumisaegast (vähemalt 15 minutit).</p>	<p><b>⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ</b> Καυτές επιφάνειες (&gt; 60 °C)! Κίνδυνος εγκαύματος!</p> <p>Αποφεύγετε την επαφή με μεταλλικές επιφάνειες (π.χ. μονάδες ψύξης). Λάβετε υπόψη το χρόνο ψύξης των στοιχείων μετάδοσης κίνησης (τουλάχιστον 15 λεπτά).</p>

LT Lietuviškai	EST Eesti	GR Ελληνικά
<p><b>▲ PERSPĖJIMAS</b> Netinkamas darbas transportuojant ir montuojant! Susižalojimo pavojus!</p> <p>Naudokite tinkamus montavimo ir transportavimo įrenginius.</p> <p>Naudokite tinkamus įrankius ir asmens saugos priemones.</p>	<p><b>▲ ETTEVAATUSTI</b> Asjatundmatu käsitsemine transportimisel ja montaažil! Vigastusoht!</p> <p>Kasutage sobivaid montaaži- ja transportiseadiseid.</p> <p>Kasutage sobivaid tööriistu ja isiklikku kaitsevarustust.</p>	<p><b>▲ ΠΡΟΣΟΧΗ</b> Ακατάλληλος χειρισμός κατά τη μεταφορά και συναρμολόγηση! Κίνδυνος τραυματισμού!</p> <p>Χρησιμοποιείτε κατάλληλους μηχανισμούς συναρμολόγησης και μεταφοράς.</p> <p>Χρησιμοποιείτε κατάλληλα εργαλεία και ατομικό εξοπλισμό προστασίας.</p>
<p><b>▲ PERSPĖJIMAS</b> Netinkamas darbas su baterijomis! Susižalojimo pavojus!</p> <p>Nebandykite tuščių baterijų reaktivuoti arba įkrauti (sprogimo ir išėsdinimo pavojus).</p> <p>Neardykite ir nepažeiskite baterijų.</p> <p>Nemeskite baterijų į ugnį.</p>	<p><b>▲ ETTEVAATUSTI</b> Patareide asjatundmatu käsitsemine! Vigastusoht!</p> <p>Ärge üritage kunagi tühje patareisid reaktiveerida või täis laadida (plahvatus- ja söövitusoht).</p> <p>Ärge demonteerige ega kahjustage patareisid. Ärge visake patareisid tulle.</p>	<p><b>▲ ΠΡΟΣΟΧΗ</b> Ακατάλληλος χειρισμός μπαταριών! Κίνδυνος τραυματισμού!</p> <p>Μην επιδιώκετε να ενεργοποιήσετε ξανά ή να φορτίσετε κενές μπαταρίες (κίνδυνος έκρηξης και διάβρωσης).</p> <p>Μην διαλύετε ή καταστρέφετε τις μπαταρίες. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στη φωτιά.</p>

CN 中文
<p><b>▲ 警告</b> 如果不按照下述指定的安全说明使用，将会导致人身伤害！</p> <p>在没有阅读，理解随本产品附带的文件并熟知正当使用前，不要安装或使用本产品。</p> <p>如果没有您所在国家官方语言文件说明，请与 Rexroth 销售伙伴联系。</p> <p>只允许有资格人员对驱动器部件进行操作。</p> <p>安全说明的详细解释在本文档的第一章。</p>
<p><b>▲ 警告</b> 高压！电击导致生命危险！</p> <p>只有在安装了永久良好的设备接地导线后才可以对驱动器的部件进行操作。</p> <p>在接触驱动器部件前先将驱动器部件断电。</p> <p>确保电容放电时间。</p>
<p><b>▲ 警告</b> 危险运动！生命危险！</p> <p>保证设备的运动区域内和移动部件周围无障碍物。</p> <p>防止人员意外进入设备运动区域内。</p> <p>在接近或进入危险区域之前，确保传动设备安全停止。</p>
<p><b>▲ 警告</b> 电磁场/磁场！对佩戴心脏起搏器、金属植入物和助听器的人员会造成严重的人身伤害！</p> <p>上述人员禁止进入安装及运行的驱动器区域，或者必须事先咨询医生。</p>
<p><b>▲ 小心</b> 热表面（大于 60 度）！灼伤风险！</p> <p>不要触摸金属表面（例如散热器）。驱动器部件断电后需要时间进行冷却（至少 15 分钟）。</p>
<p><b>▲ 小心</b> 安装和运输不当导致受伤危险！当心受伤！</p> <p>使用适当的运输和安装设备。</p> <p>使用适合的工具及用适当的防护设备。</p>
<p><b>▲ 小心</b> 电池操作不当！受伤风险！</p> <p>请勿对低电量电池重新激活或重新充电（爆炸和腐蚀的危险）。</p> <p>请勿拆解或损坏电池。请勿将电池投入明火中。</p>

# Table of Contents

	Page
<b>1 Instructions.....</b>	<b>13</b>
1.1 Introduction.....	13
1.2 Safety instructions.....	13
1.3 Appropriate use.....	14
1.4 Application conditions ATEX device group II, category 3.....	15
1.5 Holding brake .....	16
1.6 Residual risks.....	17
1.7 Labeling .....	18
1.7.1 CE Labeling according to ATEX.....	18
1.7.2 UL Labeling for USA and Canada.....	19
1.8 Connection cable.....	19
1.9 Mechanical attachment.....	19
1.10 Holding Brake Commissioning and Maintenance.....	21
1.11 Connection technology.....	22
1.11.1 Power and encoder connection.....	22
1.11.2 Connect potential equalization line .....	24
1.12 Commissioning.....	24
1.13 Maintenance / Repair / Dismantling.....	25
1.13.1 Maintenance.....	26
1.13.2 Repair.....	26
<b>2 Environmental Protection and Disposal .....</b>	<b>27</b>
<b>3 Service and support.....</b>	<b>29</b>
<b>4 Anhang.....</b>	<b>31</b>
4.1 EC declaration of conformity.....	31
<b>Index.....</b>	<b>35</b>





# 1 Instructions

## 1.1 Introduction

MSK motors according to the ATEX 2014/34/EU guidelines are based on the MSK standard motor type.

MSK motors according to the ATEX 2014/34/EU guidelines are designated by a "S" on the 25th position of the type codes. The following motors are available:

- MSK030□-□□□□-□□-□□-□□□□-□S□□
- MSK040□-□□□□-□□-□□-□□□□-□S□□
- MSK050□-□□□□-□□-□□-□□□□-□S□□
- MSK060□-□□□□-□□-□□-□□□□-□S□□
- MSK061□-□□□□-□□-□□-□□□□-□S□□
- MSK070□-□□□□-□□-□□-□□□□-□S□□
- MSK071□-□□□□-□□-□□-□□□□-□S□□
- MSK076□-□□□□-□□-□□-□□□□-□S□□
- MSK100□-□□□□-□□-□□-□□□□-□S□□
- MSK101□-□□□□-□□-□□-□□□□-□S□□

These operating instructions provide special notes regarding assembly, commissioning, operation, maintenance, and dismantling of the ATEX design of MSK motors.

The motors must only be commissioned in an explosive environment, if:

- all the following notes regarding commissioning and application of the project planning manual DOK-MOTOR\*-MSK\*EXGIK3-PR□□-□□-□□ have been understood and put into practice.
- The overall system, consisting of motor, drive control devices, cables, and accessories was inspected, accepted and logged according to the requirements of the relevant standards.



These operating instructions form a part of the product and must be kept by the user of the motors over the entire operation and lifetime of the product. If the product is passed on or sold, these instructions must also be passed on to each new owner or user.

Is this product operated and used in another country or another linguistic area, it is only allowed to forward this product, if operating instructions written in the national language or in the language of the linguistic area in which the product is used are supplied with the product.

## 1.2 Safety instructions

### Qualified personnel

The persons responsible for the safety of persons involved in the work or affected by it must act in accordance with the national legislation.

All persons working on, with or in the vicinity of an electrical system must be informed of the relevant safety requirements, safety guidelines and internal instructions (source: EN 50110-1).

Considering the correspondent national regulations, ATEX motors may be commissioned only by a skilled and competent electrician for explosion-protection.

## Instructions

In terms of this application documentation, qualified persons are those persons who are familiar with the installation, mounting, commissioning and operation of the components of the electric drive and control system, as well as with the hazards this implies, and who possess the qualifications their work requires. To comply with these qualifications, it is necessary, among other things,

- 1) to be trained, instructed or authorized to switch electric circuits and devices safely on and off, to ground them and to mark them
- 2) to be trained or instructed to maintain and use adequate safety equipment
- 3) to attend a course of instruction in first aid

## Warning symbols

In order to indicate dangers that can occur especially during the operation of motors, the following warning symbols and key words are used in these operating instructions. Signal words describe the degrees of hazard seriousness. The degree of hazard seriousness identifies the risk that exists if the safety information is not observed. In addition to the notes regarding safety listed here, please also observe the general safety notes in the project planning instructions.

The safety notes in this documentation describe certain degrees of hazard seriousness in the following chapters. The degree of hazard seriousness identifies the risk that exists if the safety information is not observed (acc. to ANSI Z535.6-2006).

**⚠ DANGER**

Death or severe bodily harm **will** occur.

**⚠ WARNING**

Death or severe bodily harm **may** occur.

**⚠ CAUTION**

Moderate or minor personal injury can occur.

**NOTICE**

Material damage can occur.

## 1.3 Appropriate use

The here described motors (components for Group II, Category 3G/3D) are only allowed to be used in an area (ATEX directive 2014/34/EU),

- where no explosive atmosphere can occur during **normal operation**, as this is avoided by ventilation and monitoring.
- where explosive atmosphere can occasionally occur in an **event of fault** and this atmosphere can be eliminated and intercepted by the user immediately after occurrence. Thus the explosive atmosphere appears rarely and for a short period of time.

This corresponds to the use of motors in **zone 2** and **zone 22**.

## 1.4 Application conditions ATEX device group II, category 3

### DANGER

Danger of explosion and life or high damage to property!

All used **components and accessory parts** must fulfill the requirements for explosion protection according to the 2014/34/EU directive.

The **conditions on use** given in this documentation must be taken into account for any project planning and be observed during operation.

#### Notes about test number

The Ex designation for MSK motors can be identified by the "X" at the end of the type plate or declaration of conformity. This identification is a note about special conditions, which have to be observed with regard to the specified safety and medical requirements of this underlying standards. Please observe the following special conditions for a safe operation of the motors in your construction:

- The allowed ambient temperature is 0 ... 40 °C.
- It is not allowed to exceed the specified values of the tensile loading via cables which are connected via connectors. The maximum permitted values are determined in the following context.

$$F_{Zmax}[N] = d_{cable}[mm] \times 5$$

$F_{Zmax}$  : Tensile load of cable gland (maximum value)

$d_{Kabel}$  : Diameter cable outer jacket (maximum value)

The following values are valid for ready-made power cables of Rexroth

Cable	Cross section [mm <sup>2</sup> ]	Diameter cable (maximum tolerance) [mm]	Tensile load of cable gland (maximum value) $F_{Zmax}$ [N]
INK0650	1.5	12.7	63.5
INK0602	2.5	15.8	79
INK0603	4	17.5	87.5
INK0604	6	19.5	97.5
INK0605	10	23.2	116
INK0606	16	26.5	132.5
INK0607	25	30.8	154

Tab. 1-1: Tensile load of cable gland (maximum values)

### WARNING

Danger of explosion by excessive tensile load on cable glands

Adherence of specified limits.

Mechanical fastening of cable ends after approx. 30 cm (e.g. cable clamps, ...)

#### Ambient temperature

- Maintenance and repair of motors have to be done by Rexroth service.

The maximum operating temperature is 155 °C on the motor housing at an ambient temperature of 0 ... 40 °C. The ignition temperatures of materials that come into contact with the motors must be much higher than T=155 °C.

## Instructions

**Connection conditions** The motors must only be operated with Rexroth IndraDrive drive control devices. Drive control devices of other manufacturers are not permitted.

**Connectors** Ignition sparks can occur, when motor connectors are disconnected or connected under load.

**⚠ WARNING**

**Damage to persons or property by disconnecting or connecting energized connectors!**

- Connect and disconnect connectors only when they are dry and de-energized.
- During operation of the system, all connectors must be securely tightened.

**Grounding** The motors must be grounded via a motor cable and via a second separate ground conductor with minimum **4 mm<sup>2</sup>** cross section. Check that the position of the grounded conductor is fixed before commissioning.

If the grounding connector in the motor cable and the second separate grounding conductor on the motor housing are not connected or are interrupted due to corrosion or other defects during their lifetime, the discharge current flows (as leakage current) over conducting housing parts. This has to be prevented with the above-mentioned measures.

**Corrosion** Corrosion of the motor housing by aggressive materials (such as certain coolants, lubricants, cutting oils or salt mists) must be prevented.

**Emergency stop** Energies stored in the intermediate circuit have to be reduced or insulated as soon as possible through the activation of the **emergency stop device**, so that in the case of a failure the risk of an effect into the danger zone is reduced.

The following options exist for the activation of the emergency stop device:

- Reduce the energy via an intermediate short circuit.
- Isolation of the energies before they are transferred into the potentially explosive atmosphere by isolating the voltage of the lines and motors present in the potentially explosive atmosphere.

**Fan** Operation of MSK motors according to the ATEX Directive 2014/34/EU is only allowed **without** a fan.

**Other environmental factors** Observe the application notes in the project planning manual “DOK-MOTOR\*-MSK\*EXGIK3-PR□□-□□-P” regarding dangers due to external interference effects, such as ...

- Operation only inside the specified ambient conditions
- Maximum vibration and impact loads
- Protection of protective conductor connections against dirt, corrosion, moisture and/or aggressive materials, etc.
- ...

## 1.5 Holding brake

In **normal operation**, use the optional holding brake only when at a standstill and when performing the drive-internal brake check. In these cases, only low temperatures ( $T < 100\text{ °C}$ ) exist and no sparks are generated because critical sliding of the brake linings does not occur.

**Brake control** The voltage supply of the holding brake has to be designed so as to guarantee under the worst installation and operation conditions that a sufficient voltage is available at the motor in order to release the holding brake. (Please



also refer to Rexroth IndraDrive Drive System DOK-INDRV\*-SYSTEM\*\*\*\*\*-PRxx-EN-P, Chapter "Project Planning of Control Voltage ")

**The voltage supply of the holding brake has to be designed so as to make a voltage of 24 V  $\pm$ 10% available on the motor for safe operation of the holding brake (releasing/applying).**



The voltage incoming at the motor is subject to the line length and the cable properties, e.g., conductor resistance.

If a fault occurs during operation, causing a voltage deviation, this fault must be detected and eliminated immediately. The failure can be identified, for example, using a monitoring device for undervoltage.

<b>Event of fault</b>	Only in an <b>event of fault</b> , i.e. in the case of a fault in the system, may the brake be activated when the motor is turning, e.g. in order to prevent a dangerous lowering of vertical axes. In this case, sparks may be generated in the brake and increased temperatures may occur within the motor. When a fault occurs, the operator must eliminate it immediately.
<b>Function Test</b>	Before commissioning and, during operation, at periodic intervals (e.g. every 8 hours), the function of the brake is to be checked in the framework of an appropriate brake test. Through the application of a defined motor torque, the brake is tested for slippage. In case of certain drive control devices, it is possible to carry out an integrated brake test using the Brake Monitor command. Further information can be found in the respective firmware operation manual for the drive control device.

## 1.6 Residual risks

<b>Overloading</b>	When the motor is overloaded, including cases where errors in the mechanical or electrical equipment of the machine cause such overloading, high temperatures may occur that result in explosion hazards. <b>An operation in explosive dust-atmosphere</b> can build a layer on the motor during a residence time, which does no longer ensure a sufficient motor cooling (see <a href="#">chapter 1.13.2 "Repair" on page 26</a> ).
<b>Grounding and discharge currents</b>	Variable-speed drive systems cause unavoidable discharge currents. If the grounding connector in the motor cable and the second separate grounding connector on the motor housing are not connected as specified or are interrupted due to corrosion or other defects during their lifetime, the discharge current flows as leakage current over conducting housing parts, resulting in the risks of sparking at transfer points and, if explosive materials are present, explosions.
<b>Material aging</b>	The time of action and penetration of explosive materials depend on the application. It depends on the ageing degree of the seals, on the mechanical attachment of the motor, the properties of the explosive materials and the average temperature occurring during the operating time as a result of the load cycles.
<b>Impermeability</b>	Due to unavoidable temperature fluctuations as well as due to the deterioration of gaskets, the housing is not leak proof. Hence, explosive gases that occur within the equipment during a fault can penetrate into the motor. The design and checking of the impermeability are carried out according to the degree of protection IP 65 (EN 60034-5:2001). The maximum temperature of parts within the motor can reach 155 °C during normal operation at maximum ambient temperature.

## Instructions

- Temperature monitoring** The failure of the single-channel temperature monitor in the device system may occur, as the result of an error, and might not be detected, even if the motor is operated within the normal temperature range and load cycle.

## 1.7 Labeling

### 1.7.1 CE Labeling according to ATEX


The type plate shows:

- Details about the classification of the motors according to the ATEX directive 2014/34/EU
- Technical data of the motor.



As early as during the installation of the motor, ensure that it is labeled accordingly and that it has a degree of protection that is sufficient for your application.

Explosion protection labeling and meaning:



msk01-0001

#### Designation for use in areas with flammable

- gas	II 3G Ex nA T155°C Gc X
- dust	II 3D Ex tc IIIC T155°C Dc IP6X X
<b>Code</b>	<b>Meaning</b>
	Symbol Ex
II	Equipment group II which is suitable for all potentially explosive areas other than firedamp-endangered excavations
3	Device category 3 means, equipment in this category is intended for use in areas in which explosive atmospheres caused by gases, vapors, fog, dust/air mixtures are unlikely to occur or, if they do occur, are likely to do so only infrequently and for a short period only.
G	G = gas
D	D = dust
Ex	The European standard for explosion protection has been applied.
nA	Ignition protection type nA for EPL Gc
tc:	Protection by housing for EPL Dc
T 155 °C	Maximum surface temperature inside and outside the housing, where explosive gas or dust can occur.
IIIC	Electric devices of group IIIC are intended for use in areas where an explosive dust atmosphere ("C": conductive dust) must be expected, except areas susceptible to fire damp.
Gc	Device protection level (EPL) classification Gc for advanced safety level for use in potentially gas explosive atmospheres where there is no ignition risk during normal operation or have any additional safety measures which ensure in the event of foreseeable faults/malfunctions no ignition risk exists.
Dc	Device protection level (EPL) classification Dc for advanced safety level for use in potentially flammable atmospheres where there is no ignition risk during normal operation or have any additional safety measures which ensure in the event of foreseeable faults/malfunctions no ignition risk exists.

IP6X	Protection class acc. to EN 60034-5
X	For designation "Special Conditions" see notes about test number

## 1.7.2 UL Labeling for USA and Canada

UL designation acc. to UL1004 and CSA 22.2, No. 100.

## 1.8 Connection cable

**Thermal stability** For the use of motors in potentially explosive areas, cables with a thermal stability of at least **80 °C (176 F)** are to be used.

Bosch Rexroth provides suitable ready-made connecting cables for the motors. They are checked concerning their conformity with the ATEX directives and relevant DIN and EN standards. When selecting cables, use the following documentation: DOK-CONNEX-CABLE-\*INDRV-CA□□ - □□ -P .

## 1.9 Mechanical attachment

**Preparation** Before installing the motor, check whether the required information given on the type plate of the motor, such as

- device group and device category,
- explosion subgroup,
- maximum allowed surface temperature,

comply with the locally allowed conditions of use in potentially explosive atmospheres.


Check the components for visible damage. Damaged components may not be mounted.

Before the installation, make sure that the environmental conditions on site, such as the ambient temperature, the humidity, the vibration and shock environment do not exceed the details specified in the project planning manual of the motor.

**Mounting** MSK motors are designed for flange assembly (frame shape B05). You can find further details regarding fastening holes in the section "Dimensional Details" in the project planning manual "DOK-MOTOR\*-MSK\*EXGIK3-PR□□-□□-P". For the fastening, the following general assignment applies:

### Recommended screws for flange fastening of the MSK motors

	B05 (flange assembly)			
	Hole	Screw (8.8)		Washer DIN EN 28738
	Ø [mm]	Type <sup>1)</sup>	M <sub>GA</sub> [Nm]	Ø [mm]
MSK030	4.5	M4×20	3.1	none
MSK040	6.6	M6×20	10.4	none
MSK043 <sup>2)</sup>				
MSK050	9.0	M8×20	25	10
MSK060				
MSK061				
MSK070	11.0	M10×30	51	12
MSK071				
MSK075 <sup>2)</sup>				
MSK076				





## 1.10 Holding Brake Commissioning and Maintenance

### WARNING

Danger of life or material damage, danger of explosion due to inappropriate use!

- Any commissioning and maintenance works must only be carried out in **non**-explosive environments. The environment must be free from explosive gas or dust.
- Before commissioning and maintenance works are carried out, the rooms are to be ventilated, if applicable, in order to remove any existing explosive gas.

#### Checking and Resurfacing of Holding Brakes by Hand

In order to ensure proper functioning of the holding brake, it must be checked before the motors are commissioned. The test as well as the resurfacing may be carried out "mechanically by hand" or "automatically by means of the software function".

Measure the holding torque (M4) of the holding brake. If necessary, resurface the holding brake.

#### Measuring the Holding Torque (M4) of the Holding Brake

1. De-energize the motor and secure it against re-energization.
2. Measure the transferable holding torque of the holding brake with a torque wrench. For holding torque (M4) refer to the technical data.

If the holding torque (M4) is achieved, the motor is ready for assembly. If the holding torque (M4) **is not achieved**, the subsequent resurfacing-process can be used to reconstitute the holding torque.

#### Resurfacing the Holding Brake

1. At closed holding brake, turn the output shaft by hand, e.g. with the help of a torque wrench, by about 5 revolutions.
2. Measure the holding torque (M4).

If the holding torque (M4) is achieved, the motor is ready for assembly. If the specified holding torque (M4) is not achieved after several resurfacing processes, the holding brake is not operable. Please, contact the Rexroth Service.

#### Checking and Resurfacing of Holding Brakes by means of the Software Function

#### Checking the Holding Torque (M4) via P-0-0541, C2100 Command Holding system check

1. The efficiency of the holding brake and the opened state are checked by the control device by starting the routine "P-0-0541, C2100 Command Holding system check".

If the holding brake is operational, the drive is in an operational state after the routine was run through. If the braking torque is too low, the control device outputs a corresponding message.



The brake test can also be carried out cyclically in the framework of a preventive maintenance.

#### Restoring the Holding Torque (M4) by means of the Software Function

*The following possibilities are available:*



## Instructions

1. Realization of the resurfacing routine IndraDrive "Restoring the holding torque" (see "P-0-0544, C3900 Command Resurfacing of motor holding brake"). A repeated realization of the resurfacing routine is possible.  
Upon the execution of the command C3900 it is not checked whether the resurfacing of the holding brake was successful. It is recommended to execute the command C2100 (Command Holding system check) once again.
2. Resurfacing routine by superior control. Here, special control programs adapted to the machine and system concepts are required. If necessary, please contact your Bosch Rexroth distribution partner and discuss the resurfacing routine parameters for your application.



For more detailed information about software functions refer to the functional description "Rexroth IndraDrive Firmware for Drive Control Devices MPx-xx, DOK-INDRV\*-MP\*-xxVRS\*\*-FKxx-EN-P."

## 1.11 Connection technology

### DANGER

Explosion hazard due to improper handling during the connection of the motor!

- Make sure that the motor is only connected in the de-energized state and a non-explosive atmosphere.
- Before working on the system, always use a suitable measuring instrument (e.g. multimeter) to check whether parts are still under a residual voltage (e.g. due to the residual energies of capacitors in filters, drive devices, etc.); let their discharge times elapse.
- The connection between the grounding conductor and the system ground must be made before any other connections.
- The junctions to or on the control device must be situated outside a hazardous area or be licensed for the use in hazardous areas.

The motors have to be grounded over the motor cable and over a separate grounding wire (equipotential bonding) with **min. 4 mm<sup>2</sup>** diameter (see [chapter 1.11.2 "Connect potential equalization line " on page 24](#)).

The following connections must be made to ensure safe operation of the motors:

- Power connection (incl. temperature sensor and holding brake)
- Encoder connection
- Equipotential bonding conductor connection (according to EN 60079-0:2006)

### 1.11.1 Power and encoder connection

#### WARNING

Damage to persons or property by disconnecting or connecting energized connectors!

- Connect and disconnect connectors only when they are dry and de-energized.
- During operation of the system, all connectors must be securely tightened.

## Instructions

**Attaching the connectors** When fitting the encoder connector with a screwed end fitting, proceed as follows:

1. Place the power connector in the correct position onto the thread of the connection housing.
2. Tighten the union nut of the power connector manually. By leading the cable in further, the power connector can be steadily brought to its final position.
3. Completely tighten the union nut.



Only completely tightened union nuts guarantee the indicated IP65 protection class and activate the vibration protection.

---

**Adjusting the output direction** The flange sockets can be turned through 240°.



Do not use any tools (e.g. pliers or screwdrivers) to turn the motor flange socket. Mechanical damage to the flange socket when using tools cannot be excluded.

---

Owing to the leverage of the attached connector, the flange socket can be turned manually to the desired position.

Procedure:

1. Connect the motor power cable to the flange socket.
2. Move the flange socket to the desired output direction by turning the plugged-in connector.

The desired output direction is set.




Whenever the flange socket is turned, the holding torque in the set position is reduced. To ensure the required holding torque of the flange socket, the output direction should be changed no more than 5 times!

---

## Instructions

## 1.11.2 Connect potential equalization line

The motors for potentially explosive areas have an additional ground lug on the motor flange for this purpose. Use the potential equalization on the motor over the cable to the potential equalization of the machine or installation and tighten the screwed connections.

Protective conductor terminal (1)	Nominal cross-section	Terminal range
	4 mm <sup>2</sup>	4 mm <sup>2</sup> (finely stranded) 6 mm <sup>2</sup> (single-wire)

Tab. 1-3: Terminal for potential equalization line

## 1.12 Commissioning

**⚠ WARNING**

**Explosion hazard due to non-acceptance of the overall system!**

The commissioning in potentially explosive areas is prohibited, until it has been ascertained that the overall system corresponds to the requirements and certification stipulations for explosion protection.

**⚠ CAUTION**

**Damage to property due to errors in the controls of motors and moving elements! Unclear operating states and product data!**

Do not perform a commissioning, if ...

- the connections, operating states or product data are unclear or faulty.
- the safety equipment and monitoring of the system is damaged or not in operation.

Never use any damaged products.

Contact Rexroth for missing information or support during commissioning.

- Preparation**
1. Have the documentation of all products used ready at hand.
  2. Check the products for damage.
  3. Check all mechanical and electrical connections (incl. the potential equalization line!).
  4. Record all measures taken in the commissioning log.
  5. Activate the safety and monitoring equipment of the system.

**Procedure** When all requirements are met, proceed as follows:

1. Commission the drive system according to the instructions of the corresponding product documentation. You can find the respective information in the functional description of the drive control devices.
2. Record all measures taken in the commissioning log.

Sometimes, additional steps may be required for commissioning controllers and control units. The inspection of the functioning and performance of the systems is not object of these operating instructions; instead, it is carried out

within the framework of the commissioning of the machine as a whole. Observe the machine manufacturer's specifications and instructions.



Before the system is commissioned, you must carry out an acceptance inspection, including an acceptance log in which the notes and conditions for application specified here are confirmed. After repair and disassembly at overhauling of security relevant motor parts, the parts check of the motor according to EN 60079-15 must be done again, if the explosive-protection features were changed at repair or disassembly.

## 1.13 Maintenance / Repair / Dismantling

### DANGER

**Danger of life due to electrical power! Handling within the area of live parts is extremely dangerous.**

Any work required on the electric system must only be carried out by skilled electricians. It is absolutely necessary to use power tools.



*Before working:*

1. Disconnect.
2. Protect the system or plant against restart.
3. Determine de-energization.
4. Ground and short-out.
5. Cover or shield any adjacent live parts.

Before starting to work, check with an appropriate measuring device whether parts of the system are still under residual voltage (e.g. caused by capacitors, etc.). If so, wait until these parts have discharged.

### WARNING

**Damage to persons and property at installation work!**

- Do not work on unsecured and operating machines.
- Before working, secure the machine against accidental movements and against unauthorized operation.
- Before dismantling, secure the motor and power supply against falling or movements before disconnecting the mechanical connections.

### CAUTION

**Combustions via hot surface with temperatures over 60 °C**

Let the motor cool down, before maintenance. The thermal time constant stated in the technical data is a measure for the cooling time. A cooling time up to 140 minutes can be necessary!

Use safety gloves.

Do not work on hot surfaces.

**In case of malfunctions, maintenance works or dismantling of the motors, proceed as follows:**

1. Use the control commands to bring the drive to a controlled standstill.
2. Switch off the power and control voltage of the controller.

## Instructions

3. Switch off the main switch of the machine.
4. Secure the machine against accidental movements and against unauthorized operation.
5. Wait for the cooldown times of the motor and the discharge time of the electrical systems to elapse.
6. Disconnect all electrical connections.
7. Before dismounting the motor and the supply lines, secure them against dropping or moving and disconnect the mechanical connections only thereafter.

### 1.13.1 Maintenance

Increase availability with regular preventive maintenance measures. Notice the information in the maintenance schedule of the machine manufacturer and the following details regarding maintenance measures and intervals for the motor.

Measure	Interval
Check the mechanical and electrical connections.	According to the guidelines of the machine's maintenance schedule, however, at least once every 1,000 operating hours.
Check the machine for smooth running, vibrations and bearing noise.	According to the guidelines of the machine's maintenance schedule, however, at least once every 1,000 operating hours.
Remove dust, chips and other dirt from the motor housing, cooling fins and the connections.	Depending on the degree of soiling, but after one operating year at the latest.

Tab. 1-4: Maintenance measures

### 1.13.2 Repair

Defective MSK motors manufactured according to ATEX must be repaired within the manufacturer's factory or in an authorized workshop of Bosch Rexroth. The following repairs can be done in such authorized workshops, for example:

- Replacement of motor encoder
- Replacement of the shaft sealing ring
- ...

## 2 Environmental Protection and Disposal

The disposal of the motor components can be done in the normal recycling process under consideration of the respective valid national regulations.

**Recycling** Most of the products can be recycled due to their high content of metal. In order to recycle the metal in the best possible way, the products must be disassembled into individual assemblies. Metals contained in electric and electronic assemblies can also be recycled by means of special separation processes.

### Significant motor components

Basically, our motors consist of the following components:

- Steel, aluminum, copper, brass
- Plastics, insulating and composite material
- Electronic components
- Permanent magnets

Plastic parts of the products may contain flame retardants. These plastic parts are labeled according to EN ISO 1043. They have to be recycled separately or disposed of according to the applicable legal provisions.

### WARNING

### Danger due to permanent magnets!



▶ Health hazard for persons with heart pacemakers, metallic implants and hearing aids in direct environment of permanent magnets.



▶ Crushing hazard of fingers and hand due to heavy attractive forces of the magnets.



▶ Risk of destruction of sensitive parts such as watches, credit cards, ...



The permanent magnets on the rotor must be demagnetized before disposal to avoid injuries or damage.

### Dismagnetize magnets

The demagnetization of the magnets on the rotor is reached via a special thermal handling. The handling duration is influenced by the frame size of the rotor. The rotor must remain for 30 minutes in the oven, starting at the time, the magnetic surface has reached 300 °C. If the magnets are surrounded by a bandage, we recommend to remove them before heating-up the rotor in an oven to unfold the magnets.



In the case of successful demagnetization, the magnets can be separated from the rotor sleeves after cooling of the rotor without any effort.

### Packaging

Out packaging materials do not contain any problematic materials and can be recycled without any problems. Wood, cardboard and styrofoam are used as packaging materials.

### Batteries and Accumulators

Batteries and accumulators can be labeled with this symbol.

## Environmental Protection and Disposal



The symbol indicating "separate collection" for all batteries and accumulators is the crossed-out wheeled bin.

End users in the EU are legally bound to return used batteries. Outside the validity of the EU Directive 2006/66/EC, the particularly applicable regulations must be followed.

Used batteries can contain hazardous substances which can harm the environment or people's health when improperly stored or disposed of.

After use, the batteries or accumulators contained in Rexroth products must be properly disposed of according to the country-specific collection systems.

**Disposal by the manufacturer**

Our products can be returned to us for disposal. Please observe that no adherences like oil, grease or other foreign materials or components are contained.

The motor components must be delivered in a suitable packaging (use origin package if applicable). Observe the dangerous goods relations (IATA) in the case of an air transport of the rotor.

Send the products "free domicile" to the following address:

Bosch Rexroth AG  
Electric Drives and Controls  
Buergermeister-Dr.-Nebel-Strasse 2  
97816 Lohr am Main, Germany

## 3 Service and support

Our worldwide service network provides an optimized and efficient support. Our experts offer you advice and assistance should you have any queries. You can contact us **24/7**.

**Service Germany** Our technology-oriented Competence Center in Lohr, Germany, is responsible for all your service-related queries for electric drive and controls.

Contact the **Service Helpdesk & Hotline** under:

Phone:	<b>+49 9352 40 5060</b>
Fax:	<b>+49 9352 18 4941</b>
E-mail:	<a href="mailto:service.svc@boschrexroth.de">service.svc@boschrexroth.de</a>
Internet:	<a href="http://www.boschrexroth.com">http://www.boschrexroth.com</a>

Additional information on service, repair (e.g. delivery addresses) and training can be found on our internet sites.

**Service worldwide** Outside Germany, please contact your local service office first. For hotline numbers, refer to the sales office addresses on the internet.

**Preparing information** To be able to help you more quickly and efficiently, please have the following information ready:

- Detailed description of malfunction and circumstances resulting in the malfunction
- Type plate name of the affected products, in particular type codes and serial numbers
- Your contact data (phone and fax number as well as your email address)





## 4 Anhang

### 4.1 EC declaration of conformity

According to ATEX directive 2014/34/EU, the manufacturer

**Bosch Rexroth AG**

**Buergermeister-Dr.-Nebel-Straße 2**

**97816 Lohr am Main, Germany**

hereby declares that the products below

3-PHASE SYNCHRONOUS PM-MOTOR		
MSK030...-NSNN	MSK040...-NSNN	MSK050...-NSNN
MSK060...-NSNN	MSK061...-NSNN	MSK070...-NSNN
MSK071...-NSNN	MSK076...-NSNN	MSK100...-NSNN
MSK101...-NSNN		

from the date of manufacture 2016-04-20 were developed, designed and manufactured in compliance with the above-mentioned EU directive.

Harmonized standards applied:

Standard	Title	Edition
EN 60079-0 (IEC 60079-0)	Explosive atmospheres - Part 0: Equipment – General requirements	2012 + A11:2013 (2011, modified + Cor.:2012 + Cor.: 2013)
EN 60079-15 (IEC 60079-15)	Explosive atmospheres - Part 15: Equipment protection by type of protection "n"	2010 (2010)
EN 60079-31 (IEC 60079-31)	Explosive atmospheres - Part 31: Equipment dust ignition protection by enclosure "t"	2014 (2013)

The motors have the following markings:

⊕II 3G Ex nA T155°C Gc X

⊕II 3D Ex tc IIIC T155°C Dc IP6X X

Further explanations:

The product is intended solely for installation in an machine. For the product to be used as intended the user must comply with the provisions of use and conditions of application laid down in the instructions (DOK-MOTOR\*-MSK\*EXGIIK3-ITRS-xx-x).

Anhang



**EU-Konformitätserklärung - Original**

Dok.-Nr.: DCTC-30502-001

Datum: 2016-04-20

- nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- nach Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- nach EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU

Hiermit erklärt der Hersteller,  
Bosch Rexroth AG, Bürgermeister-Dr.-Nebel-Straße 2, 97816 Lohr am Main / Germany,

dass die nachstehenden Produkte

Bezeichnung: 3-PHASE SYNCHRONOUS PM-MOTOR

Typ: MSK030...-NSNN MSK040...-NSNN MSK050...-NSNN MSK060...-NSNN  
MSK061...-NSNN MSK070...-NSNN MSK071...-NSNN MSK076...-NSNN  
MSK100...-NSNN MSK101...-NSNN

Ab Herstellungsdatum: 2016-04-20

in Übereinstimmung mit den oben genannten EU-Richtlinien entwickelt, konstruiert und gefertigt wurden.

Angewandte harmonisierte Normen:

Norm	Titel	Ausgabe
EN 60079-0 (IEC 60079-0)	Explosionsfähige Atmosphäre – Teil 0: Geräte – Allgemeine Anforderungen	2012 + A11:2013 (2011, modifiziert + Cor.:2012 + Cor.: 2013)
EN 60079-15 (IEC 60079-15)	Explosionsfähige Atmosphäre – Teil 15: Geräteschutz durch Zündschutzarte „n“	2010 (2010)
EN 60079-31 (IEC 60079-31)	Explosionsfähige Atmosphäre – Teil 31: Geräte-Staubexplosionsschutz durch Gehäuse „t“	2014 (2013)

Die Motoren haben folgende Kennzeichnungen:

- II 3G Ex nA T155°C Gc X
- II 3D Ex tc IIIC T155°C Dc IP6X X

Weitere Erläuterungen:

Das Produkt ist ausschließlich zum Einbau in eine Maschine bestimmt.  
Der bestimmungsgemäße Gebrauch des Produktes setzt die Einhaltung der Benutzungsbestimmungen und Anwendungsbedingungen, die in der Betriebsanleitung (DOK-MOTOR\*-MSK\*EXGIIK3-ITRS-xx-x) angegeben werden, durch den Nutzer voraus.

Lohr a. Main , den 2016-04-20 ppa. i.V.   
Ort Datum Werkleitung LoP2 Entwicklungsleiter Antriebe

Änderungen im Inhalt der EU-Konformitätserklärung sind vorbehalten. Derzeit gültige Ausgabe auf Anfrage.

© Bosch Rexroth AG 2016  
DCTC-30502-001\_KOE\_N\_DE\_2016-04-20.docx

Fig. 4-1: CE declaration of conformity (original, German)



**EU declaration of conformity - original**

Doc. No.: DCTC-30502-001

Date: 2016-04-20

- in accordance with Machinery Directive 2006/42/EC
- in accordance with Low Voltage Directive 2014/35/EU
- in accordance with EMC Directive 2014/30/EU
- in accordance with ATEX Directive 2014/34/EU

The manufacturer,  
 Bosch Rexroth AG, Bürgermeister-Dr.-Nebel-Straße 2, 97816 Lohr am Main / Germany

hereby declares that the products below

Name: 3-PHASE SYNCHRONOUS PM-MOTOR

Type: MSK030...-NSNN MSK040...-NSNN MSK050...-NSNN MSK060...-NSNN  
 MSK061...-NSNN MSK070...-NSNN MSK071...-NSNN MSK076...-NSNN  
 MSK100...-NSNN MSK101...-NSNN

From the date of manufacture: 2016-04-20

were developed, designed and manufactured in compliance with the above-mentioned EU directives.

Harmonized Standards applied:

© Bosch Rexroth AG 2016

Standard	Title	Edition
EN 60079-0 (IEC 60079-0)	Explosive atmospheres – Part 0: Equipment – General requirements	2012 + A11:2013 (2011, modified + Cor.:2012 + Cor.: 2013)
EN 60079-15 (IEC 60079-15)	Explosive atmospheres – Part 15: Equipment protection by type of protection „n“	2010 (2010)
EN 60079-31 (IEC 60079-31)	Explosive atmospheres – Part 31: Equipment dust ignition protection by enclosure "t"	2014 (2013)

DCTC-30502-001\_KOE\_N\_EN\_2016-04-20.docx

The motors have the following markings:

- II 3G Ex nA T155°C Gc X
- II 3D Ex tc IIIC T155°C Dc IP6X X

Further explanations:

The product is intended solely for installation in a machine.  
 For the product to be used as intended the user must comply with the provisions of use and conditions of application laid down in the instructions (DOK-MOTOR\*-MSK\*EXGIK3-ITRS-xx-x).

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
 Lohr a. Main, 2016-04-20  
 Place Date  
  
 \_\_\_\_\_  
 Joachim Hennig  
 Plant Manager LoP2  
  
 \_\_\_\_\_  
 Eberhard Schemm  
 Head of Development Drives Solutions

We reserve the right to make changes to the content of the EU Declaration of Conformity. Current issue on request.

Fig. 4-2: CE declaration of conformity (original, English)



## Index

### A

Accumulators.....	27
Ambient temperature.....	15

### B

Batteries.....	27
Brake (control).....	16
Brake (function test) .....	17

### C

Connection conditions.....	16
Connectors.....	16
Contained substances see "Significant motor components".....	27

### D

Danger of Corrosion.....	16
discharge time.....	26
Disposal.....	27

### E

Emergency stop.....	16
---------------------	----

### F

Fan.....	16
Flange assembly.....	19

### G

Grounding.....	16
----------------	----

### H

Holding brake.....	16
Commissioning.....	21
Holding brake (fault) .....	17

### P

Packaging.....	27
Potential equalization line.....	24

### Q

Qualified personnel.....	13
--------------------------	----

### R

Redemption.....	28
Residual risks (aging).....	17
Residual risks (impermeability).....	17
Residual risks (overloading).....	17
Residual risks (temperature monitoring).....	18

### S

Significant motor components.....	27
Support See service hotline.....	29

### T

Thermal stability.....	19
------------------------	----

### W

Warning symbols.....	14
----------------------	----

## Notes

# Notes



**Bosch Rexroth AG**

Electric Drives and Controls

P.O. Box 13 57

97803 Lohr, Germany

Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 2

97816 Lohr, Germany

Phone +49 9352 18 0

Fax +49 9352 18 8400

[www.boschrexroth.com/electrics](http://www.boschrexroth.com/electrics)



R911323850